

Motoren kalibrieren



1. Edison rechts vom Barcode.
2. 3x runde Programmiertaste drücken.
 - ▶ Edison liest Barcode ein.
3. 2x dreieckige Starttaste drücken.
 - ▶ Edison fährt zum Kalibrieren 10x vor und zurück.

Hinderniserkennung kalibrieren



1. Edison rechts vom Barcode.
2. 3x runde Programmiertaste drücken.
 - ▶ Edison liest Barcode ein.
3. Hindernis in gewünschtem Abstand vor Edison stellen.
4. 1x dreieckige Starttaste drücken.
 - ▶ Zuerst wird linke Seite, dann rechte Seite kalibriert.
5. Dreieckige Starttaste so oft drücken, bis LED flackert.
Runde Programmiertaste drücken, bis LED erlischt.
LED flackert, wenn Hindernis erkannt wird.
6. Zum Speichern viereckige Stopptaste drücken.
7. Für die rechte Seite Punkt 5. und 6. wiederholen.